

COMMENT IDENTIFIER VOTRE SABOT LORS DE VOTRE COMMANDE ?

Exemple pour une section de bois 38 x 125 mm

4 critères servent à l'identifier.

1 - LE PLIAGE : ailes extérieures.

2 - LE TYPE OU DÉVELOPPÉ :

La flanc du sabot doit couvrir au minimum les 2/3 de la hauteur de l'élément porté.

Calcul du type ou développé = $2 H + L$. Bois 38 x 125 mm, le sabot correspondant sera de largeur 38 mm

la hauteur mini du sabot = $2/3$ de 125 mm = 83,4 mm

Soit $H 83,4 + L 38 + H 83,4 = 204,8$ mm d'où le choix d'un type 250

(développé supérieur le plus approchant.)

3 - LA LARGEUR : 38 mm

4 - L'ÉPAISSEUR : 2 mm

Le sabot décrit s'identifie par : SAE250/38/2

